章節 2. OPC Tunnelling

目錄

2.1. 簡介
2.2. 爲server設定DataHub
2.3. 爲client設定Cogent DataHub
2.4. 測試連線
2.5. Tunnelling部分的資料集
2.6. 擴充應用

2.6.1. Tunnelling和橋接
2.6.2. Tunnelling和彙總

2.1. 簡介

當談及資料網路、Tunnelling時,是指把一個通訊協定封裝進另一個通訊協定,以使其能更容易的被發送和/或安全地橫跨網路。Cogent DataHub提供OPC tunnelling避免DCOM設定的問題。

Ŧ

Tunnelling和mirroring是一樣的,如同**章節 5.4, "Excel的網路功能"**所述。Tunnelling也可以用來 連接到執行在Linux的Cascade DataHub。請參閱用於Linux和QNX之Cascade DataHub使用手冊 的鏡像資料章節以獲得更多細節。

使用Cogent DataHub的OPC tunnelling代表:

- 橫跨一個LAN或Wan同樣能輕鬆連接。
- 不需要DCOM 沒有逾時或是設定問題。
- 完整和安全的資料存取。
- 簡單地建立。

建立Cogent DataHub的OPC tunnelling是個簡單、幾分鐘就能完成的3步驟設定。你只需要做:

- 1. 在OPC server的機器中設定DataHub。
- 2. 在OPC client的機器中設定DataHub。
- 3. 啓動OPC client。

爲什麼要替OPC DA使用tunnelling?

嘗試網路連接OPC DA servers和clients的大多數人們會遇到許多問題。網路功能不是OPC的強項。OPC最初是根據執行在單一電腦上的COM (component object model)。



只要OPC server和OPC client是在一台電腦上,建立它們之間的連接非常容易。但是,當OPC server和client是在不同電腦上,且需要網路連接時,就會出現困難。

Difficult:		DCOM	
a network using DCOM.	OPC Server	Network	OPC Client

欲透過網路通訊,OPC使用DCOM(分散式COM),其中許多系統工程師發現它不適合他們的需求。DCOM在每次的逾時可 長達5分鐘,隨著網路連接OPC servers和clients的數量增加,DCOM的困難也會呈指數級增長。DCOM通過LAN連接是非 常困難的,大多數人甚至不通過WAN來嘗試它。



Solution: Eliminate DCOM. Use COM at each end and TCP over the network.

Cogent DataHub提供一個COM(OPC)介面給OPC client和server,並使用TCP橫跨網路。這就是所謂的tunnelling。每個已 連接的OPC server或client把其他視為本機OPC連接。它們無法察覺到它們的訊息完全是被轉換為TCP。Tunnelling橫跨 LAN或WAN也同樣地運作良好,它甚至可以通過防火牆來進行tunnel。

2.2. 爲server設定DataHub

把DataHub設定成為OPC client

OPC server機器裡的DataHub會執行成為OPC client。您應該設定如下:

Click here to watch a video.

- 1. 在Cogent DataHub系統匣圖示點擊右鍵,接著選取Properties。
- 2. 在屬性視窗中,選取OPC

OPC C	lient					
A	ct as an OPC (Client to these	servers:			
On	Connection	Computer	OPC Server	Domain	Refresh(ms)	Add
						Edit
						Remove
						R

3. 勾選Act as an OPC Client方框。因為DataHub不只是一個OPC server而已,它也可以是client,所以您必須指定想要連接的 OPC server。欲新增一個server,請點擊Add按鈕 並在Define OPC Server視窗上填入:

Define OPC Server		
Connection Name:	OPC001	
Computer Name:	localhost	V This Computer
OPC Server Name:		~
Data Domain Name:	default	
Data Transfer		
Maximum update rat	e (milliseconds):	0
Read Method:	Asynchronous Adv	vise 💌
Write Method:	Asynchronous Wri	te (DA2)
Options		
Treat OPC kem p Read-only: Mark Replace item time Force connection Never use OPC D Set failed incomin Never use OPC D	operties as DataHub all items as Read-Only stamps with local clos to use OPC DA 3.0 A 3.0 g values to zero A 2.0 BROWSE_TO fu	points where possible ² and disable writes to this server ck time inction
Item Selection		
Manually Select II	ems	Configure Items
Server specific item fi	berver ters (leave empty to)	match all items)
Filter String		Add
		Edit
		OK Cancel

- 4. 輸入或選取適當的必要資訊。
 - a. 上方的四個欄位定義OPC server:

Define OPC Server		
Connection Name:	OPC000	
Computer Name:	localhost	V This Computer
OPC Server Name:		*
Data Domain Name:	default	

- Connection Name: 輸入名稱來識別該連線,名稱中不可有空白鍵。名稱的選擇不重要,但是必須 和其他連線名稱不同。
- Computer Name: 輸入您想連接到的執行OPC server電腦的電腦名稱或IP位址,或者是從下拉式清單中選取。
- OPC Server Name: 從可供使用的servers清單中選取您想要連接之OPC server的名稱。
- Data Domain Name: 輸入DataHub Data Domain名稱,就會顯示它的資料點。
- b. 您可以指定資料以何種方式傳送。

Maximum update r	ate (milliseconds): 0	
Read Method:	Asynchronous Advise	~
Write Method:	Asynchronous Write (DA2)	~

- Maximum update rate (milliseconds): 輸入您想要的最大資料更新率。這對讓傳入資料減慢速度 是非常有用的。它的預設值為0,這會使值儘可能地快速更新。這個值也是用於非同步和同步讀取的 輪詢時間(見下文)。
- Read Method: 選擇如何從OPC server讀取資料的方式:
 - Asynchronous Advise 無論何時,只要點值變更,OPC server就會立即發送一個設定點的 資料給DataHub。這是最有效的選項,也具有最少的延遲。
 - Asynchronous Read DataHub在時間間隔內輪詢OPC server所有已設定的資料點(由 Maximum update rate設定)。這個選項的效率比Asynchronous Advise低,並具有較高的延 遲。
 - Synchronous Cache Read DataHub在時間間隔內輪詢OPC server所有的設定點(由 Maximum update rate設定),而且此線程會等待回應。這個選項的效率比Asynchronous Advise和Asynchronous Read低,並且比這兩者具有更高的延遲。
 - Synchronous Device Read DataHub在時間間隔內輪詢PLC或其他連接到OPC server所有 設定點的硬體裝置(由Maximum update rate設定),而且此線程會等待回應。這是所有選項 中最沒有效率的方法,並具有最高的延遲。
- Write Method: 選取如何寫入資料到OPC server的方式:
 - Asynchronous Write 提供更高的效能。Cogent DataHub將點值的變更寫入OPC server, 無需等待任何回應。
 - Synchronous Write 從OPC server引出一個更迅速的回應,但會導致整體效能降低。
 Cogent DataHub把點值的變更寫入OPC server而無需等待回應。當OPC server完全不支援 非同步,或是它無法處理大量寫入時,這個選項就很有用。

根據您正在設定的OPC server,您也許可以選擇使用OPC DA 2.0或3.0。請參閱屬性視窗章節裡OPC 小節的資料傳輸說明以了解更多資訊。

c. 這裡有幾個選項:

Option	15
	Treat OPC item properties as DataHub points where possible
	Read-only: Mark all items as Read-Only and disable writes to this server
	Replace item time stamps with local clock time
	Force connection to use OPC DA 3.0
	Never use OPC DA 3.0
	5et failed incoming values to zero
	Never use OPC DA 2.0 BROWSE TO function

• Treat OPC item properties as DataHub points選項 讓您 登錄和使用非標準OPC item 屬性作為 DataHub的點。通常您不需要這個選項,除非您計畫使用DataHub來區分OPC items裡非標準屬性的 值變更。

Cogent DataHub只會在OPC server開放這些屬性做為OPC items時才會監視這些屬 性。如果在使用核取方塊沒有顯示該屬性,就表示server不會開放非標準的屬性作為 items。

某些OPC servers登錄其OPC items和屬性時很耗時,與這其中一個server使用該選項 會讓DataHub的啓動時間變得非常緩慢。

- Read only: Mark all items as Read-Only選項 讓您指定OPC server為唯讀,不管個別items是如何 被指定。來自這種OPC server之DataHub裡的items,只能讓所有的DataHub clients作唯讀。
- Replace item time stamps with local clock time選項 讓您把此server的items時間戳記設定為本機的時間。
- Force connection to use OPC DA 3.0選項 這個選項能讓使用者從Write Method的下拉式方塊中 選取DA 3.0寫入方法。它也指示Cogent DataHub使用DA 3.0瀏覽來嘗試瀏覽server。這個設定會根 據server的登錄項目來覆寫任何Cogent DataHub可能會定義之有關server的任何自動資訊。
- Never use OPC DA 3.0選項 這個設定會從Write Method下拉式方塊中移除DA 3.0寫入方法,並且 會指示Cogent DataHub只使用DA 2.0瀏覽。這個設定會根據server的登錄項目來覆寫任何Cogent DataHub可能會定義之有關server的任何自動資訊。

欲了解更多有關OPC DA 2.0和3.0的資訊,請參閱屬性視窗章節裡OPC小節的資料傳輸說明以了解更多資訊。

• Set failed incoming values to zero選項 OPC規格要求OPC server無論何時在它發送一個失敗碼以 對一個item變更或讀取請求作出回應時,必須發送一個EMPTY(zero)值。然而,某些OPC servers在 某些情況下會發送包含失敗碼的有效值。欲忽略任何來自OPC server該類型的值並假定為EMPTY, 保留此方框為勾選狀態(預設)。反之,如果您想要使用由OPC server提供的值,請取消勾選該方框。

1 取消勾選該方框會使Cogent DataHub的行為不符合OPC規範。

- Never use OPC DA 2.0 BROWSE_TO function 選項 此設定使得與OPC DA 2 servers通訊時,將 不允許BROWSE_TO函式。有時候,使用這個函式會使OPC server出現問題,這會阻止Cogent DataHub連接到OPC server。勾選此方框可能會在這些情況下允許連線被建立。
- d. 最後,您可以指定OPC items被指定的方式。您可以手動的選取或是載入全部的item。

	Manually Select Items	Configure Items
	Load All Items on Server	
-9	Server specific item filters (leave emp	pty to match all items)
	Server specific item filters (leave emp	pty to match all items)
	Server specific item filters (leave emp Filter String	pty to match all items) Add

AAAAA

Click here to watch a video.

勾選**Manually Select Items**方塊並按下**Configure Items**按鈕來 開啓OPC Item Selection視窗,您可以在此視窗 裡指定您想要使用的點:

ODC Comien lasme	Calastaditaria	
OPC Server Items	Selected Items	
CR_INOUT3 Line_1 Line_2 Tanks Pump_Room	OPC Item Name	Point Name

您可以透過左側窗格的樹狀目錄瀏覽,選取想要的點,這些選項會出現在右側窗格。按照這些指南以作出選擇:

- 欲從右側窗格選取一個server item,請點擊它的核取方塊。
- 欲反白連續的server items清單,點擊第一個item,按住Shift鍵,接著點擊最後一個Item。欲反白分開的server items,當您選取每個item時,也按住Ctrl鍵。欲選取反白item的群組,請使用Spacebar。

☞ 在Windows NT或Windows 2000作業系統下,可能無法如描述般正常運作。

- 選取一個server item並不會自動新增任何子items。每個子item必須個別新增。欲檢視子items,點擊 item前的+號。如果一個item裡有一個或更多子item被指定,item名稱就會以粗體呈現。
- 欲刪除所選的items,請在右側窗格將items反白並按Remove Selected按鈕。如上述般使用Shift和Ctrl 鍵來反白指定items的群組。

	<		
			Remove Selected
Oynamic Items			
Server Item ID:			
DataHub Point Name:			Apply
Copy names from selec	tion		
Recognize branch delin	niter in point name:	. 🗸	
		0	K Cancel

您也許還可以在server上設定動態item。當您輸入Server Item ID時,系統會替您填進一個相同的DataHub Point Name(您可以隨時變更)。按Enter鍵或是Apply按鈕來建立item。勾選Copy names from selection方框 會填入您從Selected Items清單裡(如上)所選取的輸入項目名稱。 Recognize branch delimiter in point name 選項 讓您為您的動態items選取並套用point分隔符號。

在Server上載入所有的Items

除了手動載入items,您也可以選擇在Define OPC Server對話框登錄所有的點,或從OPC server對點的群組進行 篩選。

✓ Load All Items on Server	Configure Items
erver specific item filters (leave empty Filter String	to match all items) Add
	Edit
	Remove

在Server specific item filters裡,您可以選擇建立一個過濾條件來選取部份資料集。如果您在這欄留白, DataHub會查詢OPC server的所有items並登錄。這些過濾條件會全部套用在邏輯'或'基準上,舉例來說,如果一個點滿足任何過濾條件,就會被登錄到DataHub。

• 點擊Add... 按鈕來新增一個篩選條件。Edit a filter string視窗顯示如下:

Edit a filter string		×
Item Name Filter:	1	
	OK Cancel]

輸入一個字串或樣式來符合OPC server裡一個或多個item名稱。每個server有它自己樣式比對的語法, 所以您可能要實驗一下以得到您需要的點。通常,符號*會符合任意數量的字元,而符號?通常只符合一 個字元。在這種情況下,一個輸入項目?a*會帶來所有名稱的第二個字母裡有a的items。

- 點擊Edit...按鈕來開啓Edit a filter string視窗並編輯一個現存的篩選條件。您也可以藉由連按兩下清單裡的篩選字串來開啓Edit a filter string視窗並編輯。
- 點擊Remove按鈕以從清單中移除一個特定的過濾條件。
- 5. 在屬性視窗點擊Apply按鈕,DataHub應該會開始執行成為OPC server的client。您可以使用Data Browser或是Connection Viewer 來驗證,也可以隨時變更這些設定。當您在屬性視窗中點擊Apply按鈕時,Cogent DataHub就會重新連線,並且套用所做的變更。

把DataHub設定為tunnelling master

在最初或是連線中斷後,tunnelling master DataHub會接收來自tunnelling slave的初始要求來建立tunnelling連接。基於這個原因,我們建議任何兩個tunnelling DataHub,其master要在OPC server機器裡。只要連線被建立,是無法分辨這兩個DataHubs的,兩個DataHubs都會發送和接收資料變更。



1. 在Cogent DataHub系統匣圖示點擊右鍵,接著選取Properties。





3. 在Tunnelling Master部分,您可以設定純文字或是安全的tunnelling。確保至少勾選其中一個。如果您想要變更任何其他預設 值,請參閱**章節 18.4, "Tunnel/Mirror"**以了解更多資訊。

欲最佳化傳輸量,取消勾選**Try to send data even if it is known to be superseded**選項。這會讓
 DataHub在client已通知原始變更之前爲已經變更的值卸除過時的值。最新的值會一直被傳送。

4. 點擊OK來關閉Properties視窗。

OPC server tunnelling連接的機器端已經準備好了,現在您可以移至OPC client機器。

2.3. 為client設定Cogent DataHub

現在,您需要在該機器上安裝Cogent DataHub以便tunnel橫跨到OPC server機器裡的DataHub。

設定Cogent DataHub為tunnelling slave

Tunnelling slave DataHub完全就像tunnelling master DataHub一樣,除了slave會在最初時建立tunnelling連線,以及在網路中斷後重新建立連線。基於這個原因,我們建議在OPC client端的DataHub執行成為tunnelling slave,而在OPC server端的DataHub執行成為tunnelling master。

Tunnel/Mirror

BERRE		
	Click	here

			Ber
to	watch	a video.	

- 1. 在Cogent DataHub系統匣圖示點擊右鍵,接著選取Properties。
- 2. 在屬性視窗中,選取Tunnel/Mirror

Tunnel/Mirr	or Configuration	
unneling/Mirror Sl	lave eling/mirror slave to these masters:	
On Host	Port Domain Remote SSL Status	Add Master Edit Remove

- 3. 勾選Act as a tunnelling/mirror slave to these masters方框。
- 4. 點擊Add Master...按鈕以指定slave的master。會開啓Tunnel/Mirror Master Configuration window 視窗如下:

Tunnel/Mirror Master Configuration					
Primary Host:	1		4502		
Secondary Host:			4502	Secure (SSL)	
Local data domain:	default	Remote user name:			
Remote data domain:	default	Remote password:			
Data Elas Disation		a series a series a series a	alar telling des le <mark>seren</mark>		

- 5. 輸入以下資訊:
 - Primary Host: 執行tunnelling master DataHub之電腦的名稱或IP位址。
 - Port: 主機的連接埠名稱或service名稱。您應該使用預設的連接埠名稱(4502),除非您已經變更 master DataHub的輸入項目。
 - Secondary Host: 讓您能選擇擁有備用主機和service/連接埠號碼。在啓動時或連線中斷後, DataHub會先搜尋主要的主機,接著才會搜尋次要主機,在主要和次要主機之間交替,直到建 立連線。如果沒有指定次要主機,就只會在主要主機上嘗試連線。
 - Local data domain: 輸入您計畫接收資料的Data Domain。
 - Remote data domain: 您想要從中接收資料的master DataHub Data Domain。點名稱會從遠端 Data Domain(在master DataHub中)對應到本機Data Domain(在該DataHub中),反之亦然。

ি 除非您有好的理由需要讓這些不同,否則,為了簡單化,我們建議兩個DataHub都使用相同的Domain名稱。

▶ 以下列出的是在Cogent的server上執行的DataHub,您可以連接它以進行測試。下面是您 需要輸入的參數:

- Primary Host: developers.cogentrts.com
- Port: 4502
- Local data domain: test
- Remote data domain: test

6. 您現在有鏡像連接方式的多種選擇。

 Data Flow Direction Read-write: Send and receive data to and from the Master Read-only: Receive data from the Master, but do not send Write-only: Send data to the Master, but do not receive
When the connection is initiated: • Get all values from the Master • Override the Master's values with my values • Synchronize based on time stamp
When the connection is lost: Mark data quality here as "Not Connected" Mark data quality on the Master as "Not Connected" O not modify the data quality here or on the Master
Connection Properties Replace incoming time stamp with the local current time Transmit point changes in binary (faster, x86 CPU only) Target is a Cogent Embedded Toolkit server Heartbeat (ms): 1000 Retry Delay (ms): 5000
Timeout (ms): 5000
OK Cancel

- a. Data Flow Direction: 讓您決定資料流的方式。slave和master之間的預設值是雙向資料流,但您可以藉由選取個別選項來有效地建立一個唯讀或唯寫的連線。
 - 欲最佳化傳輸量,勾選Read-only: Receive data from the Master, but do not send選項。只有當您真的想要一個唯讀連線時才勾選該選項。如果您不要求讀寫 雙向的存取,唯讀的tunnel速度會更快。
- b. When the connection is initiated: 當slave第一次連接到master時,決定點的值如何被指定。 這有三種可能性: slave取得來自master的所有值、slave發送其所有值到master、或master和 slave同步它們的資料集、逐一地,根據每個點的最新值(預設)。
- c. When the connection is lost: 決定"未連線"時,要在哪裡顯示資料品質—在master、在 slave、或是兩者皆非。
 - 如果您已經設定When the connection is initiated為Synchronize based on time stamp(如上文),那麼該選項必須設為Do not modify the data quality here or on the Master以取得正確的資料同步處理。
- d. Connection Properties 有下列選項:
 - **Replace incoming timestamp...** 該選項讓您在時間戳記裡使用本機時間。如果資料來源無法建立時間戳記,或是您不信任資料來源的時間,那這個選項就非常有用。
 - Transmit point changes in binary 該選項提供使用者x86 CPUs,這是能加快資料傳輸率的方

法。選取該選項可以提升最大傳輸量至高達50%。

```
    欲了解更多資訊,請參閱章節 17.1,"二進位模式的Tunnel/Mirror (TCP)

    連接"。
```

- Target is a Cogent Embedded Toolkit server 該選項讓此slave連接到內嵌工具組server,而不 是連接到另一DataHub。
- Heartbeat 該選項使用在此指定的每個milliseconds秒數來發送一個活動訊號訊息到 master,藉此驗證已連線。
- Timeout 該選項指定活動訊息的 逾時期間。如果slave DataHub在逾時之內沒有從 master接收到回應,它會中斷該連線。您必須把逾時時間設定為至少是活動訊息時間的 兩倍。

⑦ 欲將此減緩網路的設定最佳化,請參閱章節 17.2, "慢速網路的 Tunnel/Mirror (TCP)連接"。

- Retry 在嘗試重新連接到已中斷的連線之前,指定一個等候的milliseconds秒數量。
- 7. 點擊OK以關閉Tunnel/Mirror Master視窗。屬性視窗裡Tunnelling Slave表格的欄位應該已填滿。
- 8. 點擊屬性視窗中的Apply按鈕。如果正在執行master DataHub,該DataHub應建立tunnelling連線,並且Status應 會顯示已連線。您也可以使用Data Browser來檢視資料,或是用Connection Viewer。

設定Cogent DataHub以執行成為OPC client的server

最後,我們建議您確認OPC client機器裡的Cogent DataHub是設定執行成為OPC server。每個Cogent DataHub的預先設定都是如此,但檢查一下也無妨。

1. 在DataHub系統匣圖示點擊右鍵,接著選取屬性。

OPC

2. 在屬性視窗中,選取OPC

OPC Server
Do not adjust OPC registry entries for this program
Act as an OPC Server

3. 確保已勾選Act as an OPC Server方框。

如果您的OPC client要求您手工輸入OPC server名稱,請使用Cogent.OPCDataHub或
 Cogent.OPCDataHub.1。

Do not adjust OPC registry entries for this program 選項告知Cogent DataHub不要改變其登錄設定。當您想要用redundancy server或是某些獨立修改DataHub登錄的其他程式來使用Cogent DataHub時,這個選項就非常有用。若沒有勾選該方框,當它啓動或是當Act as an OPC Server變更套用時,DataHub會覆寫任何外部變更。兩個方框共同運作,因爲啓動或關閉OPC server行爲必定會造成登錄的變更。以下是當您也需要維護登錄設定時,如何變更OPC server行爲 的方法:

- a. 取消勾選Do not adjust OPC registry entries for this program。這會讓Act as an OPC Server核取方 框變成可選取。
- b. 依照需求勾選或取消勾選 Act as an OPC Server,接著點擊Apply。
- c. 勾選Do not adjust OPC registry entries for t his program,接著點擊Apply。
- 4. 點擊屬性視窗下方的Apply按鈕以套用變更。您可以使用Connection Viewer來檢視連線。

現在可以啓動您的OPC client,連接到Cogent DataHub,並存取您的資料。

2.4. 測試連線

您可以用下列方法來測試您的tunnelling:

- 1. 確保您已正確建立OPC server機器和OPC client機器。
- 2. 尚未執行,請在OPC server機器上啓動Cogent DataHub。它應該在OPC server所在的機器上執行。
- 3. 在OPC client機器裡啓動OPC client。它該啓動Cogent DataHub,且只要連線被建立,來自OPC server的資料也可在OPC client中被看見。
- 4. 您可以使用Connection Viewer來檢視連線。

如果您在OPC client沒有看到資料,請再次檢查以下內容:

- 在兩個機器上都有安裝Cogent DataHub。
- OPC server和client的函式。
- 實體網路連線。

2.5. Tunnelling部份資料集

通常,您不需要橫跨網路來tunnel來自OPC server的所有資料。它只傳送您所需要的資料,所以能更快,且佔更少的頻寬。 Cogent DataHub讓您藉由替已tunnel的資料設定一個單獨的Data Domain,以做上述動作。事實上,您可以從多個servers 把部份資料集**彙總**到單一Data Domain,然後進行tunnel可橫跨網路結合資料集。



把資料從一個或多個servers放進一個單獨的Data Domain,是透過OPC橋接完成的。當您設定橋接時,只需確保在一個新的、獨立的Data Domain中建立目標點。欲了解OPC橋接的更多資訊,請參閱**章節 4, OPC橋接**。

2.6. 擴充應用

只使用Tunnelling就能大大地提高OPC的實用性。但是,您可以藉由把tunnelling功能以及OPC橋接功能和/或彙總功能結合在一起,以便從Cogent DataHub得到更多的益處。

2.6.1. Tunnelling和Bridging

OPC橋接是指從一OPC server連結資料到另一個OPC server,通常是在單一機器上。雖然如此,您也可以使用tunnelling連接來透過網路橋接兩個OPC server。



該狀況包含在兩台機器裡建立DataHubs以便為個別的OPC servers執行成為OPC clients。然後,DataHubs介面連接其他每個透過TCP tunnelling的連線。在機器上設定DataHub,執行期間最長的為tunnelling master,其他DataHub為tunnelling slave。我們建議只在其中一個DataHubs裡設定所有橋接。

2.6.2. Tunnelling和Aggregation

OPC彙總表示結合來自多個OPC servers的資料到一個server。這裡有幾個讓tunnelling可以和彙總結合的方式:

1. 從遠端servers彙總使用tunnelling來從不同機器中的多個OPC servers取得資料並提供給一client。



該狀況包含建立三個OPC server機器和一個OPC client機器以便進行tunnelling。彙總在OPC server機器中進行。

2. **遠端連接到多個servers** 進行tunnelling來把一機器中的servers組連接到一個遠端client。



該狀況需要各爲這三個不同的OPC servers設定DataHub,並建立OPC client機器以進行tunnelling。彙總在OPC server機器中進行。

遠端連接許多clients使用tunnelling來從一server取得資料並提供給許多遠端clients。



該狀況包括建立一個OPC server機器和三個OPC client機器以進行tunnelling。彙總在OPC server機器中進行。

4. 還有許多其他組合,以上只列出幾個以方便您開始。

欲了解更多有關使用Cogent DataHub來彙總clients或servers的資訊,請參閱**章節 3, OPC彙總**。