章節 9. 系統監視器

目錄

9.1. 簡介 9.2. 設定系統監視器 9.3. 橫跨網路監視系統

9.1. 簡介

Cogent DataHub System Monitor提供一種存取任何系統效能資料item的方法,如Cogent DataHub裡的CPU使用率、記憶 體使用率、process ID、磁碟空間、網路流量等等。



例如,藉由監視process ID,您可以判定一個特定的process是否正在執行。任何在這存取的資訊會變成DataHub的部份資料集,也可因此橫跨網路進行tunnel,在指令碼中使用或作爲email觸發程序、在試算表中檢視或是儲存在資料庫中。



版權所有 © 1995-2011 by Cogent Real-Time Systems, Inc.

9.2. 設定系統監視器



- 1. Cogent DataHub執行時,在DataHub Systems Tray圖示上點擊右鍵,接著選取Properties。
- 2. 在屬性視窗中,選取System Monitor



Sys. Monitor

欲啓動系統監視,勾選Enable system monitoring方框並依照需求編輯選項:

Data Domain:

任何DataHub Data Domain的名稱。擷取自系統的值在此Data Domain中會顯示為點。

Update Rate:

系統輪詢和所有選取點更新的頻率。最小的輪詢時間是100 ms,所以此處輸入的值不能小於100。

🕋 許多資料點使用高速更新率(此為低的數字)會使用大量的CPU。

When a parameter is invalid:

如果被監視的物件無法供使用,參數將會無效。例如,如果一個process沒有執行,那麼該process的參數 將全部無效。這是監視系統process或其他物件的有效方法。例如,您可以使用指令碼或是其他client來監看 process ID,並且當process ID變成-1時,您可以建立一個警報指出該process已不再執行。

Point Names:

System Monitor會根據系統屬性的名稱以自動建立Cogent DataHub的點名稱。某些client程式無法與包含特殊字元的點名稱共同運作。本章節讓您指定當建構點名稱時,會從屬性名稱中刪除哪些字元。現在可以開始建立您想監視的系統參數清單。

System Property	Point Name	^

3. 點擊Select From List 按鈕。這會開啓Select System Properties對話框:

Select System Properties			? 🛛
			Co <u>u</u> nter detail
\\MYCOMPUTER		~	Wizard 💌
Performance <u>o</u> bject:			
Processor	*		
O All cou <u>n</u> ters		O <u>A</u> II instance	es
 Select counters from list 		💿 Select insta	ances from list:
% C2 Time % C3 Time	^	_Total	
% DPC Time	≣	0	
% Interrupt Time	_		
% Privileged Time % Processor Time	~		
Add Euclain			
			Close

依您的系統而定,此對話框可能需要幾秒鐘才會出現。如果它沒出現,Event Log會包含
 一則訊息。不然的話,就是耐心等候,它終將會出現。

在Select System Properties對話框中,您可以指定哪些items要新增到監視系統屬性的清單中,根據以下這些準則:

- Performance object: 所有可使用的物件清單,如CPU、記憶體、process、列印佇列、TCP等等。
- Counters: 所有有關選取的效能物件的可用資料類別。您可以選取所有的計數器,或是從清單中選取特定的計數器。Explain按鈕開啓一個選取計時器的說明視窗。
- **Instances**: 選擇的效能物件的所有執行個體。例如,如果您的效能選取Process,這份清單將顯示在您系統中執行的所有process。您可以選取所有的process或是從清單中選取特定的process。

在此清單中的數字通常在指定類型的多個物件中指出一個選取項目,以及_Total表示橫跨所有物件的總數。例如,如果您正在多處理器機器中查看Processor,您將會看到每個處理器都有一個數字(0,1等等)以及_Total擁有所有處理器累計的統計資料。

- 4. 選取一個適用的效能物件,計數器和執行個體。例如,欲檢視DataSim的process ID,首先必須確保DataSim正在執行,接著選取:
 - Performance object: Process
 - Select counters from list: ID Process
 - Select instances from list: DataSim
- 5. 點擊Add按鈕以便在DataHub Properties視窗將選取item新增到Monitor system parameter 清單。
- 6. 當完成您的選取和填入清單後,在Properties視窗中點擊Apply或OK按鈕以便套用您的變更。您應該可以在資料瀏覽器中看到結果。

如果您改變心意,想要變更監視的點,您可以隨時變更清單。您從清單中移除的任何點會 一直存在,直到關閉DataHub並重新啓動。請參閱章節 16.1,"資料點"以了解有關建立和 刪除點的更多資訊。

版權所有 © 1995-2011 by Cogent Real-Time Systems, Inc.

9.3. 橫跨網路監視系統

您可以藉由使用DataHubMirroring功能以監視整個系統。鏡像是兩個或更多Cogent DataHub透過網路或者是Internet進行連 結以便維護相同資料集的方法。



鏡像跟tunnelling一樣,如章節2,OPC Tunnelling所述。Mirroring也可以用來連接執行在Linux的 Cascade DataHub。請參閱用於Linux和QNX的Cascade DataHub使用手冊的章節鏡像資料以獲得 更多細節。

對於每一個鏡像連接,您必須指派一個DataHub為master,且指派其它的為slave。這會決定由哪方起始通訊。一旦通訊建 立,資料就是相同的。一般建議被監視機器上面的DataHub執行成爲master,而收集監視資料的機器執行成爲slave。在中 樞和支點的排列方式之下,DataHub可以是多個master的slave,以便在單一DataHub中收集所有的資料。

Tunnel/Mirror

設定DataHub成為tunnel/mirror master

- 1. 在Cogent DataHub系統匣圖示上點擊右鍵,接著選取Properties。
- 在屬性視窗中,選取Tunnel/Mirror 2.

CTunneling/Mirror Master			
Accept plain-text connections on service/port:		4502	
Current Connecti	ons: O		
Accept secure con	nections on service/port:	4503	
SSL Certificate:	C:\Program Files\Cogent\OPC DataHub\plugin\TCP\d Browse		
Current Connecti	ons: O		
🗹 Try to send data ev	en if it is known to be super	rseded	
🗹 Boolean 💽	🛛 Integer 🛛 🗹 Float	String	

- 3. 在Tunnelling Master章節中,您可以設定選擇純文字或是安全的tunnelling。確保至少勾選其中一個。如果您想要變 更任何其他的預設值,請參閱**章節 18.4, "Tunnel/Mirror"**以了解更多資訊。
 - 欲最佳化傳輸量,取消勾選Try to send data even if it is known to be superseded選項。這 æ 會讓DataHub丟棄失效的點值,就是在client要通知原始變更之前就已經變更的點值。最新 的值會一直被傳輸
- 點擊OK以關閉Properties視窗。 4.

您現在已經可以設定slave DataHub了。

設定Cogent DataHub成為tunnel/mirror slave

- 在Cogent DataHub System Tray圖示上點擊右鍵,接著選取Properties。 1.
 - Tunnel/Mirror
- 2. 在屬性視窗中, 選取Tunnel/Mirror

Tunnel/Mirror Configuration	
Tunneling/Mirror Slave Act as a tunneling/mirror slave to these masters:	
On Host Port Domain Remote SSL Status	Add Master Edit Remove

- 勾選Act as a tunnelling/mirror slave to these masters方框。 3.
- 4. 點擊Add Master...按鈕以指派一個master給slave。Tunnel/Mirror Master Configuration視窗會開啓如下:

Tunnel/Mirror Mas	ter Configurati	ion			
Primary Host:			Port:	4502	
Secondary Host:			Port:	4502	
Local data domain:	default	Remo	te user	name:	
Remote data domain:	default	Remote password:			
Data Flow Direction					

- 5. 輸入下列資訊:
 - Primary Host: 執行tunnelling master DataHub的電腦名稱或IP位址。
 - Port: 該主機的連接埠號碼或service名稱。您應該使用預設的連接埠號碼(4502)除非您已變更master DataHub的輸入項目。
 - Secondary Host: 讓您選擇擁有一個備用主機以及service和連接埠號碼。在啓動或是網路中斷之後, DataHub首先會搜尋主要的主機,接著才會搜尋次要主機,在主要跟次要主機之間輪替,直到建立連線。 如果沒有指定次要的主機,將只在主要主機上嘗試連線。
 - Local data domain: 您打算接收資料的Data Domain。
 - Remote data domain: 您打算從中接收資料的master DataHub Data Domain。點名稱將會從遠端Data Domain(在master DataHub)中對應到本機Data Domain(在此DataHub),反之亦然。



除非您有好的理由需要讓這些不同,否則,為了簡單化,我們建議兩個DataHub 都使用相同的Domain名稱。

以下列出的是在Cogent的server上執行的DataHub,您可以連接它以進行測試。下面是您 需要輸入的參數:

- **Primary Host:** developers.cogentrts.com
- Port: 4502
- Local data domain: test
- Remote data domain: test
- 您現在有鏡像連接的多種選擇。 6.

When the connection is initiated: • Get all values from the Master • Override the Master's values with my values • Synchronize based on time stamp
When the connection is lost: Mark data quality here as "Not Connected" Mark data quality on the Master as "Not Connected" O not modify the data quality here or on the Master
Connection Properties Replace incoming time stamp with the local current time Transmit point changes in binary (faster, x86 CPU only) Target is a Cogent Embedded Toolkit server Heartheat (mc); 1000
Timeout (ms): 5000

Data Flow Direction: 讓您決定資料流的方式。slave和master之間的預設值是雙向資料流,但您可以藉 a. 由選取個別選項來有效地建立一個唯讀或唯寫的連線



- 欲最佳化傳輸量, 勾選Read-only: Receive data from the Master, but do not send選項。只有當您真的想要一個唯讀連線時才勾選該選項。如果您不要求讀寫 雙向的存取,唯讀的tunnel速度會更快。
- b. When the connection is initiated: 當slave第一次連接到master時,決定點的值如何被指定。 這有三種可能性: slave取得來自master的所有值、slave發送其所有值到master、或master和 slave同步它們的資料集、逐一地,根據每個點的最新值(預設)。
- When the connection is lost: 決定"未連線"時,要在哪裡顯示資料品質—在master、在 C. slave、或是兩者皆非。

r	٦.	
1	=)	
-12	- 1	
L .	1	

- 如果您已經將When the connection is initiated 設定為Synchronize based on time stamp (見上文),那麼這個選項必須設定為Do not modify the data quality here or on the Master以便取得正確的資料同步。
- d. Connection Properties 有下列選項:
 - Replace incoming timestamp... 該選項讓您在時間戳記裡使用本機時間。如果資料來源無法建 立時間戳記,或是您不信任資料來源的時間,那這個選項就非常有用。
 - Transmit point changes in binary 該選項提供使用者x86 CPUs,這是能加快資料傳輸率的方 法。選取該選項可以提升最大傳輸量至高達50%。

```
欲了解更多資訊,請參閱章節 17.1, "二進位模式的Tunnel/Mirror (TCP)
(c#
   連接"。
```

- Target is a Cogent Embedded Toolkit server 該選項讓此slave連接到內嵌工具組server,而不 是連接到另一DataHub。
- Heartbeat 該選項使用在此指定的每個milliseconds秒數來發送一個活動訊號訊息到 master,藉此驗證已連線。
- Timeout 該選項指定活動訊息的 逾時期間。如果slave DataHub在逾時之內沒有從 master接收到回應,它會中斷該連線。您必須把逾時時間設定為至少是活動訊息時間的

兩倍。

 欲將此慢速網路的設定最佳化,請參閱章節 17.2, "慢速網路的 Tunnel/Mirror (TCP)連接"。

- Retry 在嘗試重新連接到已中斷的連線之前,指定一個等候的milliseconds秒數量。
- 7. 點擊OK以關閉Tunnel/Mirror Master 視窗。Properties 視窗裡的Tunnelling Slave table 欄位現在應該已被塡 滿。
- 8. 點擊屬性視窗的Apply按鈕。如果正在執行master DataHub,該DataHub會建立tunnelling連線,Status狀態也會 顯示Connected。您可以用Data Browser檢視資料,或是使用Connection Viewer來檢視連線。

開啓資料瀏覽器並選取您要求鏡像的資料網域。如果master Cogent DataHub有被正確地設定,您應該會看到Data Domain的所有master DataHub資料。

版權所有 © 1995-2011 by Cogent Real-Time Systems, Inc.