

授權和註冊 Driver

以下敘述是關於安裝授權在一PC中並註冊所必要的兩個步驟:

- 1. 如果 Server 未執行,則你必須先起動它。
- 2. 從 Server 的主選單中點選 Help Purchase a Driver or Plug-in License...,如下圖所示。

Help		
Conte Seard	nts 1	
Driver	Help	
Purch Unlock Transi	ase a Driver or Plug-in License A Licensed Driver or Plug-in Fer a Driver or Plug-in License	
Techn	ical Support	
About		

3. 在未授權 Drivers 和 Plug-ins 的對話盒中,選擇你要授權的 driver 並按下 License 按鈕

Unlicensed Drivers and Plug-ins	×
Drivers:	License
Name	Close
GE Fanuc Suite: GE Ethernet GE Fanuc Suite: GE Ethernet GE Fanuc Suite: GE Ethernet Global Data	Help
GE Fanuc Suite: GESNPX	
Plug-ins:	
Name	

4. 你現在將被要求鍵入你購買 Driver 或 Suite 的 Serial Number。鍵入這數字後並按 OK。

KEPware Software License OPC-GEFNC-NA00

GE Fanuc Suite

1-)	X)	()	()	C	X-)	X)	X)	X)	X)	()	()	()	()	()	()	(-3	24	5
-----	----	----	----	---	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	---

- 5. 如果此序號是有效的,你將可得到確認訊息,接著準備進行解鎖和註冊。
- 6. 你必須回答 Yes 來啓動註冊程序,或是回答 No,而在下次從 Server 主選單中選取 <u>H</u>elp|<u>U</u>nlock a Licensed Driver or Plug-in...,如下圖所示。

	0 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Help				
Contents				
Search				
Driver Help				
Purchase a Driver	or Plug-in License.			
Unlock a Licensed	Driver or Plug-in			
Transfer a Driver	or Plug-in License			
Taskainal Currant				
l echnical Support				
About				
7. 如果你正	要解開 driver suite,你將看到所	所有這個 suite 中的	odrivers,你應選打	睪其中的 drivers 並按
點躍 Rea	ister 按鈕 Begister 。否則,你	永心須直接開啓 re	gistration/driver un	lock 視窗。
AutomationDirect Su	ite Unlock			
11 alomatonio incer o a	is childer			
Please contact tech	nical support to obtain a password the	at will unlock	OK	
this driver suite.			Correct	
Suite License:	1-20210-56186620148-3242			
Computer ID:	1539686784-237188832			
Compact ID.				
<u>P</u> assword:			<u>K</u> eypad	
C	WERGHENER VALLED 216 H			
Server Version:	KErserverEx - ¥4.100.310 - 0			

- 8. 你將看到 registration/driver unlock 視窗,顯示出你所鍵入的 Serial Number 和電腦 ID。在新一點的版本中,你還會看到 Server 的版本編號。你可以 1)打電話 2) 傳真 3) E-mail 到 (password@kepware.com),將 Serial Number、Computer ID 和 Server 版本編號一併傳送至 Kepware 以產生出密碼。如果你不是原購買者,或是爲客戶來解鎖,則我們將需要你和你客戶 的連絡資訊。
- 9. 鍵入密碼並按下 OK。
- 10. 如果你提供的數字正確,且接著鍵入正確的密碼,你現在將得到 driver or drivers 被成功解鎖的 認可訊息。
- 11. 現在請停止並重新啓動 server project,則此授權即可生效。

轉換 License 至另一 PC

你不能轉換尚未註冊的授權。

下列步驟解釋如何轉換 License。至於細部的說明可以到 Help 檔中查詢。

- 1. 轉換過程將從要轉換過去的 PC 開始。這部 PC,我們稱為標的 PC。
- 2. 首先必須確認此 Server 和欲使用的 Drivers 已安裝在此標的 PC。
- 3. 接下來啓動此 Server,並在此 Server 的主選單中選擇 Help|T<u>r</u>ansfer a Driver or Plug-in License...。

Help	1					
Contents						
Search						
Driver Help						
Purchase a Driver or Plug-in License						
Unlock a Licensed Driver or Plug-in						
Transfer a Driver of Plug-In License						
Technical Support						
About						
4. 遵循 License Transfer Wizard 的	7指示。					

- 5. 接受 License Agreement。如果不接受,則轉換作業將被結束。
- 6. 選取 Target Option,然後選擇要轉換的 driver license。
- 7. 選擇你將準備轉換磁片的軟碟機,並按下 Prepare 按鈕。
- 8. 磁片準備好之後,從軟碟機移開並拿到已註冊完成的 PC,此 PC 我們將它稱為來源 PC。你必須 讓標的 PC 上的 Wizard 維持在在開啓狀態。
- 9. 將磁片放入來源 PC 的軟碟機中。
- 10. 在來源 PC 執行 Server 但不要選取任何 project。從 Server 的主選單中選取 Help|T<u>r</u>ansfer a Driver License...。

注意:如果 Transfer option 是灰掉的,則請檢查看看是否有 Client 端軟體正連上 Server,有 project 是 被載入中,或是尙未註冊過授權。此問題必須修正之後才能繼續。

- 11. 你必須再接受 License Agreement 一次。
- 12. 接著選擇 Source option 並選取你將轉換的 driver license。
- 13. 準備妥標的 PC 的磁片。此功能將轉移 license 到磁片中。
- 14. 一旦此過程完成,移開磁片並放回標的 PC 的軟磁機中。
- 15. 完成將 license 從磁片轉換到標的 PC 的各個步驟。
- 16. 轉換步驟完成。你的 driver 應該已被完全註冊。